


GABARITO DE FIXAÇÃO CAIXA M-BOX

PONTO DE FURAÇÃO
BROCA Ø6,0mm



FIXAÇÃO DOS GRAMPIS (PAREDE)

FIXAR ESTE GABARITO NA PAREDE (SUGERIMOS O USO DE UM NÍVEL PARA GARANTIR O NIVELAMENTO), EM SEGUIDA FAZER A FURAÇÃO EM CIMA DOS PONTOS INDICADOS.


PONTO DE FURAÇÃO
BROCA Ø6,0mm



FIXAÇÃO DOS GRAMPIS (PAREDE)

KIT PARA FIXAÇÃO:

- A – 2 Grampos para fixação.
- B – 6 Buchas plásticas (6mm).
- C – 4 Parafusos atarraxantes de fenda Ø4,2 x 38mm para fixar os grampos na parede.
- C – 2 Parafusos atarraxantes de fenda Ø4,2 x 38mm para encaixar os grampos inferiores da caixa.
- D – 2 Arruelas 3/16 (Ø interno 5,4mm Ø externo 15,0mm).
- E – 2 Parafusos cabeça chata M3 x 12,0mm.



ATENÇÃO: ANTES DE CONECTAR OU DESCONECTAR OS CABOS DE ENERGIA, CERTIFIQUE-SE QUE ESTEJA DESENERGIZADO